MaxKnobloch　マックスノブロックニュースペーパーホルダー
取り扱い説明書

【はじめに】

この度は、マックスノブロック ニュースペーパーホルダーをご購入頂きまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取り扱い説明書をよくご覧頂き、正しくご使用下さいませ。また、商品が到着致しましたら、必ず検品をお願い致します。

万が一、本体に傷や、付属品の不備などございましたら、本体到着事後 7 日以内にご連絡下さいますようお願い申し上げます。

【付属品】

ビス 4 本、アンカー 4 個、スペーサー 4 個

【名称】

マックスノブロック専用新聞受け

前面パネル：アルミ（パウダーコーティング塗装）

ボックス：スチール

【外寸図】



※注）郵便ポストと新聞受けでは、フロントパネルの曲がり方（角度）が若干異なります。
少し離して取り付ける事を、外観上お勧めさせて頂いております。

【壁面取り付け方法】

※ニュースペーパーホルダーは、単体では壁付けの設置となります。



断面図



※注意

ソケットレンチやスパナをご使用頂き、側面から付属のビスを締め付けて下さい。

①壁面に、穴を開ける位置に印をし、振動ドリルなどで 6mm の下穴を開けて下さい。

②下穴にアンカーを挿し込み、ビスを締め付けます。

（設置場所によっては、アンカーをご使用頂く必要はございません。）

③ニュースペーパーホルダーと壁の間にスペーサーを挟みます。

④最後にビスで締め、固定をして完成です。

【取り付け注意点】

●取り付けを行う壁は、コンクリートなど強度のある部材が前提とさせて頂いております。

それ以外の部材（サイディング等）への設置は、専門の施工会社様等に必ずご確認下さい。

●壁面への取り付け部は、必ずコーキング等で防水処理をして下さい。

【使用上の注意】

●こちらのポストは、耐火構造ではございませんので、火の近くではご使用しないで下さい。

【お手入れ方法】

末永くご使用頂く為にも、日常的なお手入れをお願い致します。

●普段のお手入れは、濡らした布でお拭き下さい。

●汚れが酷い場合は、中性洗剤を含ませた布でお拭き下さい。

●設置環境によっては、白いシミが出来る場合がございます。

　そのような場合は、市販のサビ取り剤（研磨剤を含まないもの）などを用いて力を入れすぎないようにお拭きください。

　あまり力を入れてこすりますと、逆に傷がついて新たなサビの発生原因となりますので、表面の塗装に傷がつかないように十分ご注意ください。

【ステンレス商品の取り扱い】

サビにくい素材とはなっておりますが、砂埃や汚れをそのままにしていると、もらいサビが発生する事があります。

長く使用頂くためにも、前述させて頂きました、日常のお手入れをお願い致します。

酷い汚れやサビが付いてしまった場合は、市販のステンレスクリーナーやサビ取り済をご使用頂き、丁寧に布でふき取って下さい。